

Cloudflash Rev.2 取扱説明書

Android OS 版 Ver 1.0

導入方法

Android編

- お持ちのAndroidの“Google Play”より“Cloudflash”を検索してインストールしてください。
- デジカメにCloudFlashカードを挿入して、デジカメの電源を入れてください。
- AndroidのWiFi設定より「CloudFlash」を選択し、接続してください。
- 「開く」ボタンかホーム画面より”CloudFlashアイコン”をタップして起動してください。
- 起動後デジカメと自動的に接続します。

操作方法1

- 起動しましたら図1の画面の「写真閲覧」をタップしてください。

※ここで「CloudFlashカードを接続せず…」というエラーメッセージがでましたら、正しく接続されていませんのでAndroidのWiFi設定を確認してください。

- MicroSDカード内の画像フォルダが表示されます。
- フォルダをタップするとフォルダ内の画像ファイルが表示されます。

※動画ファイルは表示できません。

操作方法2

- 画像をタップすると拡大された画像が表示されます。
- スワイプすると拡大・縮小ができます。

同期設定

- 自動同期間隔

左から 10秒 15秒 20秒 になります。

- 自動保存

OFF / ON

- 自動同期

上記で設定した間隔で保存

OFF / ON