

CloudFlash Rev.2 取扱説明書

iOS版 Ver 1.0

導入方法

App iOS 編

- お持ちのiPhoneやiPadの“App Store”より“CloudFlash”を検索してインストールしてください。
- デジカメにCloudFlashカードを挿入して、デジカメの電源を入れてください。
- iPhoneやiPadのWiFi設定より「CloudFlash」を選択し、接続してください。
- 「開く」ボタンかホーム画面より”CloudFlashアイコン”をタップして起動してください。
- 起動後デジカメと自動的に接続します。

操作方法1

- 起動しましたら図1の画面の「写真閲覧」をタップしてください。

※ここで「CloudFlashカードを接続せず…」というエラーメッセージがでましたら、正しく接続されていないのでiPhoneやiPadのWiFi設定を確認してください。

- MicroSDカード内の画像フォルダが表示されます。
- フォルダをタップするとフォルダ内の画像ファイルが表示されます。

※動画ファイルは表示されません。

右上の「削除」ボタンを押し、画像ファイル右上の「X」マークを押すと削除することができます。押すとすぐに削除しますのでくれぐれも慎重に押ししてください。

削除モードを解除する時はもう一度「削除」ボタンを押ししてください。

操作方法2

- 画像をタップすると拡大された画像が表示されます。
「保存」ボタンが右上に現れますので押すとiPhone・iPad内の写真フォルダに自動的に保存されます。

※注意!

この際iPhone・iPadの「設定」>「プライバシー」>「写真」の「CloudFlash」のアクセスが制限されていますとエラー表示になり保存できませんので、必ずONにしてください。

同期設定

- 自動同期間隔

左から 10秒 15秒 20秒 になります。

- 自動保存

●が左でOFF / 右でON

- 自動同期

上記で設定した間隔で保存

●が左でOFF / 右でON