

Cloudflash Rev.2 取扱説明書

ブラウザ版 Ver 1.0

※機種・OSは特に選びません。

導入方法

ブラウザ編

- デジカメにCloudFlashカードを挿入して、デジカメの電源を入れてください。
- お持ちのハードウェアよりWiFiで”CloudFlash”に接続してください。
- 接続しましたら、ハードウェアのブラウザを起動しアドレス欄に「192.168.1.1」をタイプしトップ画面が開くことを確認してください。

※本機能はWindows・MacOS・Linuxに限らずAndroidやiOS等のブラウザ機能を搭載するハードウェアよりアクセス可能です。

以後対象機器を「ハードウェア」という呼称を使います。

設定方法1

- 起動しましたら図1の画面になります。

※ここで「インターネットに接続できません」というブラウザエラーメッセージがでましたら、正しく接続されていませんのでハードウェアのWiFi設定を確認してください。

- 「STATUS」ボタン

現在のカードの接続状況が表示されます。

- 「SETUP」CloudFlashの詳細設定が行えます。

Auto WiFi

自動で接続するかしないかを設定します。

Yes > する No > しない

- SSID

CloudFlashカードのSSIDを指定致します。

デフォルトは「CloudFlash」です。

Enable Host WPA2

※チェックボックスをONにするとWPA2暗号化接続となります。

設定方法2

- Host WPA2 Key

WPA2のセキュリティキーを入力します。

デフォルトは何も設定されていません。設定される事をお勧めします。

8-36文字で設定してください。

- Wireless Channel

1-11の間で選択致します。干渉が多い場合設定してください。

特に必要のない時は設定しなくとも大丈夫です。

- Submit All > 全て保存

Back > 保存せずにトップ画面に戻る

Recovery > デフォルト値に戻す

操作方法

※PictureとVideoは同じ操作方法になります。

- サムネイル画像をクリックすると拡大して表示されます。原寸大まで拡大可能
- 画像の下のDOWNLOADボタンを押すと画像をダウンロードします。
- Previewは縮小した全体画像が見れます。
- SELECT ALL
全ての写真を選択します。
- CANCEL ALL
選択した全ての写真をCANCELします。
- Multi-Download
選択した写真をダウンロードします。